



Combustible  
Lubricantes

# Ficha N°08-011



## Mini surtidor de combustible

Vigencia desde:  
22/04/2008



Impac se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso, la vigencia de esta ficha técnica es determinada por el departamento técnico. Fotografías referenciales. Todos los derechos reservados a Impac S.A.

### Control Exacto

#### Mini surtidor de combustible con controlador GK-7

Codigo	Modelo	Bomba	Lts/min	Medidor	Volt	Usuarios	N° de Registros	
							con llave	con cable
28580	Mini 35K-60	AG-35	45/56	MGE-80A	12v	60	200	500
28540	Mini 46K-60	AG-46	45/50	MGE-80A	220v	60	200	500
28500	Mini 88K-60	AG-88	70/80	MGE-80A	220v	60	200	500
28510	Mini 88K-130	AG-88	70/80	MGE-80A	220v	130	200	500

## NO MÁS PÉRDIDA DE COMBUSTIBLE

Implemente una ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE en su propia empresa



Control hasta  
130 usuarios



Conexión a PC



Software  
Controlador

Incluye



Pedestal  
Opcional



**Identificación**  
Mediante código PIN o llave de identificación (Pendrive Industrial)

#### Aplicación

Mini equipo de suministro, apropiado para el suministro, medición y control de petróleo para vehículos de una flota.

Su instalación es asimismo apropiada y aconsejable para empresas de transporte, flotas privadas de vehículos, empresas agrícolas, entre otros.

#### Datos Técnicos

- Chasis realizado en acero y en acero inox. Acabado con pintura epóxico brillante. Resistente a la intemperie
- 4m manguera impulsión Ø25mm, doble capa especial gasóleo racorada a 1" antiestática
- Pistola automática PA-80 con racor giratorio MH 3/4"

Controlador de consumo propio GK-7

-Destinado al control de suministro, permitiendo el uso

solamente a personas autorizadas

- Identificación de usuarios y/o vehículos mediante códigos o llave de identificación (Pendrive Industrial)
- Suministro con o sin preselección de litros

#### Controla:

- Hora y fecha de suministro
- Usuarios 60 ó 130 (según modelo)
- Vehículos - Maquinaria
- Litros suministrados
- Kilometrajes (u horas) y consumo
- Stock de litros en el depósito

Los servicios se guardan en memoria y se pueden pasar a un PC mediante comunicación por:

- Llave de memoria (sólo en la opción de 60 usuarios)
- Cable RS-485

- Modem GSM (celular)
- Ethernet

Las operaciones de consulta y su configuración se pueden realizar desde el computador, mediante el software GK-7, o directamente desde el equipo de suministro disponiendo del código o llave del supervisor, pudiendo:

- Dar de alta y baja usuarios y/o vehículos
- Asignar o cambiar códigos o llaves de los usuarios y/o vehículos
- Calibrar el equipo
- Consultar los suministros realizados
- Consultar y regularizar existencias del depósito
- Configurar comunicación y otras opciones del controlador

Impreso: 22/04/2008



www.impac.cl

Portugal 1930, Santiago, Chile - impac@impac.cl  
Fono: (56-2) 555 94 82 Fax: (56-2) 551 54 69