


## Arma tu propio MIST

### PIEZAS Y PASOS A SEGUIR

#### Bomba Alta presion Mist 220v 1ho Mec90 7

CÓDIGO  
145000003



#### IMPAC - CASA MATRIZ

Antonio Escobar Williams 176  
Cerrillos - Santiago  
+56 2 25917500  
impac@impac.cl

#### SUCURSALES

La Serena  
Quillota  
San Fernando

#### IMPAC - PERÚ

Carretera panamericana sur  
Km 199.5, #1279 Sunampe  
Chincha - Perú  
+51 56 59 72 51  
ventas@impac.com.pe

#### ¡VISÍTENOS!

f i impac.chile / impac.peru v impac-chile

## Entrada de Agua

### PASOS A SEGUIR

CÓDIGO

094000065

Niple Bronce  
1/4" x 1/4"




1

Se comienza colocando el Niple, en la entrada del agua...

CÓDIGO

094000015

Bushing Bronce  
1/4"Hi x 1/2"Het




2

...le sigue la unión de medidas 1/4 y 1/2...

CÓDIGO

094000093

Racor Recto Bronce  
1/2" (13mm) c/junta



3

4

...se introduce el Racor por la parte más ancha de la Tuerca, y se atornilla al Bushing.



CÓDIGO

094000124

Tuerca Hexagonal  
Bronce 1/2" Marti




Formando la unión para el acceso de agua por medio de una manguera de jardín.



## Salida de Agua


### PASOS A SEGUIR

Union 1/2 - 1/4



Atornillar la union a la salida de agua...

CÓDIGO  
118000010  
Conector 1/4" Mist  
Conexion Rapida



...añadiendo el conector para manguera...


CÓDIGO  
118000027  
Metro Tubo Nylon  
Mist 10mm



CÓDIGO  
118000051  
Cortante para tubo  
Mist



CÓDIGO  
118000052  
Biselador tubo Mist



...realizar un corte recto y limpio por medio de presión, para biselar el extremo a unir...



...al colocar la manguera, se recomienda hacer palanca (destornillador o cuchillo) en el conector, para asegurar que no se salga.

## Conectores MIST

### PASOS A SEGUIR

**CÓDIGO**  
118000010

**Conector 1/4" Mist**  
**Conexion Rapida**



**CÓDIGO**  
118000061

**Conector Mist Union**  
**2 Salidas**



*\*No incluye Boquillas\**

**CÓDIGO**  
118000014

**Conector Mist Union**  
**1 Salida**



*\*No incluye Boquilla\**

**CÓDIGO**  
118000011

**Conector Codo**  
**Mist "L"**



**CÓDIGO**  
118000012

**Conector Mist en T**  
**" Tee "**



**CÓDIGO**  
118000013

**Conector Mist Final**  
**1 Salida**



*\*No incluye Boquilla\**

**CÓDIGO**  
118000006

**Boquilla Mist N°4**  
**0.40 mm**  
**0,14-0,22 lts/min**



### INSTALACIÓN

- Para un enfriamiento óptimo, la altura para instalar un sistema es de 3 metros del suelo como mínimo. A mayor altura, el beneficio del enfriamiento se reduce y a menor altura, se corre el riesgo de sentir salpicaduras.
- La distancia estándar para los sistemas de alta presión, es de 1 metro.
- Una menor distancia produce sobreposición de los chorros provocando condensación prematura y reduciendo la posibilidad del máximo enfriamiento. Una mayor distancia produce áreas no tratadas de la cortina, que permitirían penetrar el aire caliente sin ser tratado y reduciendo el poder refrescante.
- El equipo se detiene automáticamente al no tener agua.

